









安全にお使いいただくために必ずお守りください






お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。












使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味	
	<b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味	
	警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）

 警告	
	<b>強制</b> 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
	<b>分解禁止</b> 本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
	<b>禁止</b> AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外など異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
	<b>強制</b> 電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	<b>禁止</b> 電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしないでください。 ・重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。 ・熱器具を近付れたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 ・電源に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
	<b>強制</b> 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。 さわってけがをする恐れがあります。
	<b>強制</b> 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
	<b>禁止</b> 濡れた手で本製品に触れないでください。 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
	<b>電源プラグを抜く</b> 煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>水場での使用禁止</b> 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
	<b>電源プラグを抜く</b> 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	<b>禁止</b> 接続ケーブルは、本製品付属のものまたは弊社製のものをご使用ください。 本製品付属または弊社製以外の接続ケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因となります。 ※FireWire400(IEEE1394)ケーブル(6ピン→4ピン)は、本製品に付属してありません。パソコンのFireWire400(IEEE1394)ポート(4ピン)に接続する場合のみ、市販のFireWire400(IEEE1394)ケーブル(6ピン→4ピン)をご使用ください。
	<b>禁止</b> 本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。 ・本製品に布などをかぶせないでください。 ・本製品を積み重ねて使用しないでください。
	<b>強制</b> 本製品の使用中および使用直後は筐体表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業をすることをおすすめします。

 注意	
	<b>禁止</b> ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。 データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>強制</b> 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。
	<b>禁止</b> 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁界、静電気が発生するところ ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ・ほこりの多いところ ・振動が発生するところ → けが、故障、破損の原因となります。 ・平らでないところ → 転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ → 故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱源のこもるところ → 故障や変形の原因となります。 ・漏電、漏水の危険があるところ → 故障や感電の原因となります。

	<b>強制</b> パソコンおよび周辺機器の取り扱い、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
	<b>強制</b> 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>強制</b> 各接続コネクタのやりやほり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。 故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。 故障の原因となります。
	<b>禁止</b> 本製品にアクセスしているときは、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。
	<b>禁止</b> ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア（フロッピーディスク、MOディスク等）にバックアップしてください。 とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のバックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電氣的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ・パソコンの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき ・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
	<b>強制</b> 電源スイッチのON/OFFは、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。 本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。
	<b>禁止</b> シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたしぼってから拭き取ってください。
	<b>禁止</b> 本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。
	<b>強制</b> 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

**Memo LifeAgentのサポートについて**  
Memo LifeAgentのサポートは、P1の「Memo LifeAgent について」を参照してください。  
※株式会社バッファローでは、Memo LifeAgentに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

HD-MIBSU2シリーズ  
マニュアル


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。


□ハードディスク（本製品） .....1 台

<前面>







- ①電源ランプ  
電源が ON のときに点灯します。  
※本製品にアクセスしているときは、明るくなります。（アクセスの状態によっては、点滅しているように見えます。）

<背面>



- ② eSATA ポート  
eSATA 接続で取り付けるときに、eSATA ケーブルを接続します。
- ③ FireWire400 (IEEE1394) ポート 6ピン  
FireWire400(IEEE1394) 接続で取り付けるときに FireWire400(IEEE1394) ケーブルを接続します。
- ④ FireWire800(IEEE1394b) ポート 9ピン  
FireWire800(IEEE1394b) 接続で取り付けるときに FireWire800(IEEE1394b) ケーブルを接続します。ポートは2つありますが、どちらのポートに接続してもかまいません。
- ⑤ USB ポート (Mini -B)  
USB 接続で取り付けるときに、USB ケーブルを接続します。
- ⑥電源コネクタ  
AC アダプタを接続します。
- ⑦電源スイッチ  
本製品の電源を ON/OFF 切り替えます。

接続ケーブル

種類	コネクタ形状	数量
□FireWire800(IEEE1394b)ケーブル (9ピン→9ピン、1m)		1
□FireWire400(IEEE1394)ケーブル (6ピン→6ピン、1m)		1
□eSATAケーブル (1m)		1
□USB2.0ケーブル (80cm)		1



※本製品をパソコンのFireWire400(IEEE1394)ポート（4ピン）に接続する場合は、別途市販のFireWire400(IEEE1394)ケーブル（6ピン→4ピン）をご用意ください。付属の接続ケーブルでは、FireWire400(IEEE1394)ポート（4ピン）には接続できません。

□ACアダプタ .....1 個

□電源ケーブル (50cm)..... 1 本

✓はじめにお読みください（本紙） ... 1 枚

□ユーティリティ CD (CD-ROM)..... 1 枚



※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。


※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

はじめにお読みください

設置

以下のように本製品を設置してください。

図のように、電源ランプが上になる向きで設置します。



**注意** 本製品に物を立てかけないでください。  
転倒して故障する恐れがあります。  
本製品の上や周りに物を置かないでください。  
熱がこもると故障の原因となります。

本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。  
筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。

ご注意

●Mac OS X 10.4 以降をお使いの場合、本製品の使いかたによって初期化する形式が異なります。

・Macintosh だけで使用される場合  
Mac OS 拡張形式（ジャーナリング）で初期化してください。出荷時状態（FAT32 形式）でも使用できますが、本製品がマウントされるまでに数十秒かかることがあります。

・Windows と併用される場合  
出荷時状態（FAT32 形式）のまま初期化せずにお使いください。Mac OS 拡張形式（ジャーナリング）で初期化すると、Windows では使用できません。

●Windows Vista/XP/2000 でのみ本製品をお使いになる場合は、NTFS 形式でフォーマットすることをお勧めします。

本製品は、出荷時に FAT32 形式でフォーマットされています。そのため、4GB 以上のファイルを保存できません（FAT32 形式の制限です）。NTFS 形式でフォーマットすると、4GB 以上のファイルも保存できるようになります。フォーマットの手順は、画面で見るマニュアルを参照してください（P3 参照）。

※NTFS 形式でフォーマットすると、Macintosh ではフォーマット形式が異なるため使用できません。

●Mac OS X 10.3 以前をお使いの場合、本製品を Windows と併用することができません。Mac OS 拡張形式で初期化してください。

Memo LifeAgentについて  
(Mac OS X 10.4.8以降のみ)

ユーティリティ CD には、バックアップアップソフトウェア「Memo LifeAgent」が収録されています。日々のバックアップなどにお使いください。  
Memo LifeAgent でバックアップの設定を行うと、以後は自動でバックアップを作成します。バックアップの際にソフトウェアを操作する必要がなく、簡単にバックアップを作成できます。

■インストール

- ①ユーティリティ CD 内の「lifeagent.dmg」をダブルクリックします。  
Memo LifeAgent の画面が表示されます。
- ②[Memo LifeAgent]をダブルクリックします。  
以後は、画面の指示通りインストールしてください。

■使いかた

Memo LifeAgent のヘルプを参照してください。  
ヘルプは、Memo LifeAgent のメニューの [ヘルプ] から選択して起動します。

■ご質問、お問い合わせ

Memo LifeAgent に関する質問、お問い合わせは、以下の Memo Inc. のサポートページ、または、メールサポートへお問い合わせください。

サポートページ：http://www.memeo.jp  
メールサポート：support@memeo.jp

※株式会社バッファローでは、Memo LifeAgent に関するお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。


## セットアップ

以下の手順でセットアップを行ってください。

### ステップ1 パソコンに接続する


以下の手順でパソコンに接続します。

- 1 周辺機器（本製品を除く）→パソコンの順に電源スイッチをONにします。
- 2 本製品をパソコンに接続します。  
※FireWire800(IEEE1394b)ケーブル、FireWire400(IEEE1394)ケーブル、eSATAケーブル、USBケーブルを接続ケーブルと記載しています。  
接続方法にあわせて、いずれかのケーブルをお使いください。  
※イラストはUSBケーブルで本製品を接続した場合の例です。



#### 重要

本製品を接続すると「セットしたディスクにMac OS Xで読み込みできないボリュームが含まれています」という内容の警告メッセージ（日本語と英語、または日本語のみ）が表示されることがあります。日本語のメッセージでは「続ける」、英語のメッセージでは「OK」をクリックしてください。



以上で本製品の接続は完了です。

右上へつづく

### ステップ2 初期化（フォーマット）する

本製品を以下の手順で初期化（フォーマット）してください。



※お使いのOSやパソコンによっては、画面が異なることがあります。詳しくは、画面で見るマニュアルをご参照ください。

#### Mac OS X 10.4以降とWindowsで併用して使用する方へ

本製品は、フォーマットせずにそのままお使いください。本製品は、出荷時にFAT32形式でフォーマットされていますので、そのままお使いいただけます。ただし、以下の制限事項がありますのでご注意ください。




- Mac OSの場合、パソコンに接続してから本製品がマウントされるまでに数十秒かかることがあります。
- Mac OS X 10.3以前では、Windowsと併用できません。
- 4GB以上のファイルを保存できません。

#### ■Mac OS

デスクトップに本製品のアイコン（または）が追加されていることを確認してください。追加されていない場合は、本製品の電源をOFFにした後、再度ONにしてください。確認後、Mac OSでのみ使用される場合は、本製品をMac OS拡張形式で初期化してください。Windowsと併用する場合は、そのままステップ3へ進んでください。

※Mac OS X 10.3以前をお使いの場合は、そのままお使いいただくことができません（Windowsと併用できません）。Mac OS拡張形式で初期化してください。

※お使いの環境によっては、まれに初期化が失敗することがあります。その場合は、本製品の電源を入れなおしてから（一旦OFFしてからONにする）初期化を行ってください。



- 1 デスクトップにある起動ボリュームのアイコン（）をダブルクリックします。
- 2 [アプリケーション]フォルダの[ユーティリティ]フォルダを開きます。
- 3 [ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。
- 4 
  - ①本製品をクリックします。
  - ②[パーティション]をクリックします。
  - ③[1パーティション]を選択します。
  - ④[オプション]をクリックします。  
※Mac OS X 10.3以前の場合は、[オプション]がありません。そのまま⑤へ進んでください。
- 5 [Appleパーティションマップ]を選択し、[OK]をクリックします。
- 6 
  - ①フォーマットに[Mac OS拡張（ジャーナリング）]を選択します。
  - ②[適用]をクリックします。

- 7 [パーティション]をクリックします。  
初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

#### メモ

##### ※Mac OS X 10.5以降をお使いの方へ

「Time Machineでバックアップを作成するために」（ボリューム名）を使用しますか?」と表示されることがあります。Time Machineを使用してパソコンのバックアップを本製品に保存する場合は「バックアップに使用」をクリックし、Time Machineを設定してください【画面で見るマニュアル「フォーマット / メンテナンスガイド」】。Time Machineを使用しない場合は「キャンセル」をクリックしてください。

- 8 デスクトップに本製品のアイコン（または）が追加されていることを確認してください。

以上で初期化は完了です。

#### ■Windows Vista/XP/2000

ユーティリティ CD に収録されている「画面で見るマニュアル」(P3 参照)を参照して、NTFS 形式でフォーマットすることをお勧めします。本製品は、出荷時にFAT32 形式でフォーマットされていますので、そのままお使いいただけますが、4GB 以上のファイルを保存できません。NTFS 形式でフォーマットすれば、4GB 以上のファイルも保存できるようになります。

右上へつづく

### ステップ3 TurboUSBを有効化する(USB接続のみ)

本製品の転送速度を向上させる「TurboUSB」機能を有効にします。

#### メモ

**FireWire800(IEEE1394b)、FireWire400(IEEE1394)、eSATAで接続した方へ**  
以下の作業は必要ありません。そのままステップ4に進み、正常に動作しているか確認してください。

#### ■Mac OS X 10.4以降

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。
- 2 ユーティリティCD内の「TurboUSB Ver.XXX（XXXは数字）」フォルダ内の「TurboUSB HDD Install」をダブルクリックします。

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。

#### ■Windows Vista/XP/2000

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。  
※Windows Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。  
※DriveNavigator が起動しない場合は、ユーティリティ CD 内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [かんたんスタート]→[TurboUSBを有効化します]の順にクリックします。

以降は、画面の指示に従ってセットアップしてください。

#### ■Mac OS X 10.3以前

TurboUSBには対応しておりません。そのまま次の手順でお進みください。

### ステップ4 正常に動作しているか確認する

本製品が正常に動作しているか確認します。  
以下の手順で、本製品が正常に動作しているか確認してください。

#### ■Macintosh

デスクトップに本製品のアイコン（、のいずれか）が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

#### メモ

##### Mac OS X 10.4以降をお使いの方へ

TurboUSBの有効/無効によって本製品のアイコンが変わります。

##### ●TurboUSBが有効の場合




##### ●TurboUSBが無効の場合




#### ■Windows Vista

[スタート]→[コンピュータ]の順にクリックします。コンピュータの「ハードディスクドライブ」にアイコン（ HD-MIBSU2）が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

#### ■Windows XP

[スタート]→[マイ コンピュータ]の順にクリックします。マイ コンピュータの「ハードディスクドライブ」にアイコン（ HD-MIBSU2）が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

#### ■Windows 2000

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コンピュータにアイコン（ HD-MIBSU2）が追加されていることを確認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

以上で本製品のセットアップは完了です。

#### ●本製品が認識されない場合は、以下のことを確認してください。

- ・接続ケーブル（USBケーブル、FireWire800(IEEE1394b)ケーブル、FireWire400(IEEE1394)ケーブル、eSATAケーブルのいずれか）や電源ケーブル、ACアダプタは正しく接続されているか。
- ・電源はONになっているか。

●本製品をパソコンから取り外すときは、画面で見るマニュアル「ユーザーズマニュアル」に記載の「使いかた」を参照して取り外してください。

## 画面で見るマニュアルについて



画面で見るマニュアルには、本製品の取り外しかたやフォーマット手順など、本紙に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

#### ■Macintosh

ユーティリティCD内の以下のファイルをダブルクリックしてください。

- ユーザーズ マニュアル（使用時の注意や仕様など）  
「manual.pdf」
- フォーマット / メンテナンスガイド（フォーマットやバックアップなど）  
「formatguide.pdf」
- Q&A  
「Q&A」フォルダにある「index.html」

※画面で見るマニュアル(PDF ファイル)を表示できない場合は、Acrobat Reader をインストールしてください。Acrobat Reader は、ユーティリティ CD 内の「Acrobat Reader Installer」をダブルクリックするとインストールできます。

※Acrobat Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

#### ■Windows

- 1 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。  
※Windows Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。  
※DriveNavigator が起動しない場合は、ユーティリティ CD 内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

- 2 [マニュアルを読む]をクリックします。

- 3 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

※画面で見るマニュアル（PDFファイル）を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがインストールされている必要があります。Acrobat Readerは、③の画面からインストールできます。

※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。

※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

## DiskFormatterについて(Windowsのみ)

本製品には、Windows Vista/XP/2000 用のフォーマットソフト「DiskFormatter」が付属しています。DiskFormatter を使えば、本製品を簡単に FAT32 形式でフォーマットすることができます。本製品を Mac OS X 10.4 以降と併用して使用する際にお使いください。使いかたは、画面で見るマニュアルを参照してください。  
DiskFormatter は、以下の手順でインストールできます。

- 1 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。  
※Windows Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNavi.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。  
※DriveNavigator が起動しない場合は、ユーティリティ CD 内の「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

- 2 [かんたんスタート]→[ソフトウェアの個別インストール]の順にクリックします。

- 3 DiskFormatterを選択し、[開始]をクリックします。

以降は、画面に従ってインストールしてください。



#### 本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報漏えいの恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。万一、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis社製 販売会社ブロン) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、[http://buffalo.jp/support\\_s/hdddata.html](http://buffalo.jp/support_s/hdddata.html) をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。